

1.3 Ni-Zn ФЕРРИТЫ ДЛЯ СЛАБЫХ ПОЛЕЙ

Обозн	Ед. изм	400НН	600НН	1000НН
μ_H	-	400	600	1000
$F_{кр. tg\delta=0.1}$	МГц	3.5	1.5	0.4
$tg \delta_{\mu}/\mu_H$	10^{-6}	<18 f=0,1 МГц	<22 f=0,1 МГц	<50 f=0,1 МГц
Θ	°С	>120	>110	>110
B_m	Тл	0,25	0,31	0,27
B_r	Тл	0,12	0,14	0,15
H_C	А/м	64	32	20
ρ	Ом*м	10^4	10^3	10^4
d	г/см ³	4.7...4.9	4.7...4.9	4.7...4.9