



Джампер	Назначение	1-2	2-3
JP1	Привязка аналоговой земли	К цифровой	Со смещением 1.2В
JP2	Назначение входа PA2	Аналоговая земля	Вход 8
JP3	Питание реле прогрева	+5В	+12В
JP4	Питание реле включения	+5В	+12В

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	19.12.2008	Sheet of
File:	D:\Work\A.\AmpControl.SCHDOC	Drawn By: